

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/zabezpieczenie-piekarnika-blokada-drzwi-przed-dziecmi-mikrofali-nicekids-p-1645.html>



ZABEZPIECZENIE PIEKARNIKA BLOKADA DRZWI PRZED DZIEĆMI MIKROFALI NICEKIDS

Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	344 szt.
Numer katalogowy	001645-MMO
Kod producenta	JKF13324
Kod EAN	5904158317766

Opis produktu

□ ZABEZPIECZENIE PIEKARNIKA BLOKADA DRZWI PRZED DZIEĆMI MIKROFALI NICEKIDS

Zabezpieczenie piekarnika, blokada drzwi przed dziećmi w mikrofalach marki NiceKids to niezbędny element dla każdego rodzica pragnącego zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo w kuchni. Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o **skutecznym blokowaniu drzwi piekarnika oraz mikrofalówki, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia i potencjalnych urazów.** Wykonane z trwałych i **odpornych materiałów**, nasze zabezpieczenie jest **łatwe w montażu**, co pozwala na szybkie i bezproblemowe użytkowanie. Dzięki minimalistycznemu **designowi**, akcesorium **harmonijnie wkomponowuje się w każdy wystrój kuchni.** Wybierz NiceKids, by cieszyć się spokojem ducha, wiedząc że Twoje dzieci są bezpieczne w Twoim domu.

□ Dlaczego warto?

- **Ochrona przed oparzeniem** - uniemożliwia dziecku dostęp do rozgrzanego piekarnika



-
- **Prosty montaż** – mocowanie na taśmę samoprzylepną 3M, bez wiercenia i narzędzi
 - **Uniwersalne dopasowanie** – pasuje do większości modeli piekarników z frontem uchylnym
 - **Solidna konstrukcja** – wykonana z wytrzymałych, odpornych na ciepło materiałów
 - **Łatwe użytkowanie dla dorosłych** – otwieranie jedną ręką, bez demontażu

Idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, które interesują się wszystkim, co błyszczący, parzy i kusi w kuchni. Dzięki zabezpieczeniu zyskujesz spokój i większe bezpieczeństwo podczas gotowania.

□ W zestawie:

- 1 x blokada do piekarnika

Nie czekaj - zabezpiecz kuchnię już teraz!

□ Sposób użycia:

1. Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. Oczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.
4. Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!

