

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/wirowka-suszarka-do-salaty-ela-p-10929.html>



Wirówka suszarka do sałaty ELA

Cena brutto	43,20 zł
Cena netto	35,12 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	33 szt.
Numer katalogowy	010929-MMO
Kod producenta	112840
Kod EAN	8592381219604

Opis produktu

▣ **Wirówka do suszenia sałaty** - Ręczna wirówka do suszenia sałaty, warzyw, owoców czy ziół. Napędzana ręcznie przy użyciu korby w pokrywie. Wirówka o wymiarach zewnętrznych 26 x 25,5 x 14,5 cm, miska ma pojemność maksymalną 4,5 l. Produkt z serii ELA.

▣ **Solidna i wytrzymała** - Misa wykonana z wytrzymałego tworzywa w przezroczystym kolorze. Koszyk w kolorze szarym, a pokrywa w białym kolorze z elementami szarymi.

▣ **Szybkie osuszanie sałaty** - Wirówka pozwala na błyskawiczne osuszenie sałaty, dzięki czemu można szybko przygotować świeże i chrupiące sałatki. W ciągu kilku sekund pozbędziemy się nadmiaru wody i uzyskamy chrupiącą sałatę.

▣ **Uniwersalne zastosowanie** - Sprawdzi się także do osuszania innych warzyw liściastych, jak np. szpinak, rukola czy jarmuż. Miska może służyć również do serwowania potraw np. sałatek, a wyjmowany wkład w formie koszyczka posłuży za cedzak.

▣ **Wygodne korzystanie** - Wszystkie części wirówki można łatwo rozłożyć i umyć ręcznie, a sama miska nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń. Odporna do temperatury +95°C. Miskę można używać również w mikrofalówce.

Praktyczna suszarka do sałaty to narzędzie przydatne w każdym domu. Ułatwia przygotowywanie świeżych sałatek i innych potraw z warzywami liściastymi. Sprawdzi się także do suszenia warzyw, owoców czy ziół. Wirówka znacznie skraca czas suszenia sałaty w porównaniu z tradycyjnym osuszaniem ręcznikiem papierowym. Dzięki pokrętle w pokrywie, usunięcie nadmiaru wody z sałaty jest szybkie i skuteczne. **Oryginalny produkt czeskiej marki Orion.** Wyprodukowano zgodnie z europejskimi standardami.

Praktyczna wirówka do sałaty i innych warzyw czy owoców. Dzięki wirówce szybko przygotujesz swoje ulubione sałatki. Napędzana ręcznie przy użyciu korby w pokrywie.

