Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:09

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/zabezpieczenie-piekarnika-blokada-drzwi-przed-dziecmi-mikrofali-nicekids-p-1645.html



ZABEZPIECZENIE PIEKARNIKA BLOKADA DRZWI PRZED DZIEĆMI MIKROFALI NICEKIDS

Cena brutto	**17,20 zł**
Cena netto	**13,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**163 szt.**
Numer katalogowy	**001645-MMO**
Kod producenta	**JKF13324**
Kod EAN	**5904158317766**

Opis produktu

ZABEZPIECZENIE PIEKARNIKA BLOKADA DRZWI PRZED DZIEĆMI MIKROFALI NICEKIDS

Zabezpieczenie piekarnika, blokada drzwi przed dziećmi w mikrofalach marki NiceKids to niezbędny element dla każdego rodzica pragnącego zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo w kuchni. Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o **skutecznym blokowaniu drzwi piekarnika oraz mikrofalówki, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia i potencjalnych urazów.** Wykonane z trwałych i **odpornych materiałów**, nasze zabezpieczenie jest **łatwe w montażu**, co pozwala na szybkie i bezproblemowe użytkowanie. Dzięki minimalistycznemu **designowi**, akcesorium **harmonijnie wkomponowuje się w każdy wystrój kuchni.** Wybierz NiceKids, by cieszyć się spokojem ducha, wiedząc że Twoje dzieci są bezpieczne w Twoim domu.

Dlaczego warto?

•**Ochrona przed oparzeniem** – uniemożliwia dziecku dostęp do rozgrzanego piekarnika

•**Prosty montaż** – mocowanie na taśmę samoprzylepną 3M, bez wiercenia i narzędzi

•**Uniwersalne dopasowanie** – pasuje do większości modeli piekarników z frontem uchylnym

•**Solidna konstrukcja** – wykonana z wytrzymałych, odpornych na ciepło materiałów

•**Łatwe użytkowanie dla dorosłych** – otwieranie jedną ręką, bez demontażu

Idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, które interesują się wszystkim, co błyszczy, parzy i kusi w kuchni. Dzięki zabezpieczeniu zyskujesz spokój i większe bezpieczeństwo podczas gotowania.

W zestawie:

•1 x blokada do piekarnika

Nie czekaj – zabezpiecz kuchnię już teraz!

Sposób uzycia:

1.Przygotuj powierzchnie na której zamierzasz nakleić blokadę – przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

2.Odklej taśmę od zabezpieczenia a następnie przyklej je w odpowiednim wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność.

3.Odczekaj, aż klej się dobrze przylepi – około 24 godzin, aby taśma dobrze przyległa do powierzchni mebli.

4.Ciesz się bezpieczeństwem Twojego dziecka!